MANUEL D'UTILISATION
"DO IT YOURSELF"

POST LUXEMBOURG

Guide D-i-y-FR_10/13_v3

FÉLICITATIONS !

Vous venez de prendre possession de votre M / L Box Télé de POST et nous vous en félicitons.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Prenez soin de lire ce manuel d'utilisation afin de pouvoir installer et utiliser votre M / L Box dans de bonnes conditions.

Raccordements standards

Avant de procéder à l'installation de votre M / L Box, veillez à mettre hors tension tous les appareils audios et vidéos que vous allez connecter ensemble.
Une fois votre installation terminée, vous pourrez redémarrer vos appareils.

1. Installation et branchement

Etape 1 : HDMI

Raccordez votre nouvelle BOX à votre téléviseur en utilisant le câble HDMI fourni (ou câble Péritel/SCART mini-Din fourni)

Pour bénéficier pleinement de la Haute Définition (sujette à éligibilité technique de votre ligne), vous devez disposer d'un écran HD et le connecter à votre M / L Box à l'aide d'un câble HDMI. Pour plus d'informations sur la réception Haute Définition, demandez conseil à votre Service Client.



ou raccordez le câble Péritel fourni si votre télévision ne dispose pas d'entrée HDMI

Etape 2 : Raccordez votre Home server
Variante de raccordement

Votre décodeur peut être raccordé au Home Server à l'aide d'un câble Ethernet (version câblée) ou bien par un système CPL (courants porteurs)

Branchement câblé

Pour le branchement par câble, vous pouvez utiliser le câble Ethernet fourni pour brancher votre décodeur sur un port Ethernet libre du Home Server ou du Switch.
Pour des distances plus grandes, il faudra vous procurer un câble de longueur adéquate.
Pour des longueurs au-delà de 10 mètres, nous vous conseillons la solution CPL.

Branchement non câblé (par CPL)

Ce système de raccordement utilise le réseau électrique de votre habitation pour faire passer des données informatiques notamment les signaux de la Télé de POST.

a/ Branchement câblé

Exemple standard

Raccordez votre nouvelle Box à votre Home server en utilisant un câble Ethernet



Nous préconisons cette solution pour toute installation dépassant une certaine distance[1] entre le Home Server et le décodeur et dans les cas où une installation par câble n'est pas possible.

(1) Installation effectuée dans des pièces différentes.

b/ Branchement par CPL



c/ Branchement pour maison avec câblage structuré



2. Préparez votre télécommande

Allumer votre télévision

Avec la L Box (décodeur avec disque dur) :

Etape 1

- Ouvrez le couvercle des piles
- Retirez la languette de protection
- Assurez-vous que les piles soient bien ajustées
- Refermez le couvercle.

Etape 2

Association de votre télécommande avec votre **L Box**

Votre télécommande bénéficie de la technologie radiofréquence (RF). Ainsi elle n'a plus besoin d'être pointée directement vers votre L Box pour la piloter. L'utilisation de votre télécommande nécessite qu'elle soit au préalable associée à votre L Box.

Etape 3

Pour associer votre télécommande au premier démarrage de votre L Box :

- Assurez-vous d'avoir correctement préparé votre télécommande
- Tapez le code chiffré indiqué à l'écran avec votre télécommande
- Confirmez le code affiché à l'écran pour valider l'opération.

Avec la M Box :

Etape 1

- Ouvrez le couvercle des piles
- Insérez les piles
- Refermez le couvercle.

Etape 2

Association de votre télécommande avec votre M Box

Votre télécommande bénéficie de la technologie infrarouge (IR). L'utilisation de votre télécommande nécessite qu'elle soit au préalable associée à votre M Box.

Etape 3

Pour associer votre télécommande au premier démarrage de votre M Box :

- Assurez-vous d'avoir correctement préparé votre télécommande
- Lorsqu'apparaît sur votre téléviseur l'écran de configuration Infrarouge, validez par la touche OK.

3. Mise en route de votre M / L Box

Une fois votre M / L Box installée et démarrée, vous pouvez débuter la phase d'initialisation. Pendant cette phase, vous serez intégralement guidé à l'écran. Selon les instructions affichées, il vous faudra valider, par la touche OK, un certain nombre d'options de configuration.

Pour plus d'informations sur les nouveaux services disponibles pour votre M / L Box, contactez votre Service Client au 8002 8004 ou visitez www.post.lu.

4. Configuration du décodeur

Il est important de ne commencer la configuration de vos décodeurs qu'une fois l'installation de l'ensemble de vos M Box et L Box terminée.

Vous avez commandé un nombre de décodeurs qui correspond à vos besoins. Un détail important à considérer lors de la mise en service de vos décodeurs est la capacité technique de votre ligne. Cette capacité de ligne est représentée par un nombre de points que vous allez maintenant devoir répartir entre vos décodeurs, selon vos besoins c'est-à-dire selon vos habitudes de consommation.

Le tableau ci-dessous reprend le nombre de points à configurer selon l'utilisation que vous souhaitez faire de vos décodeurs.

Services multimédias (Radios, VOD, YouTube, RTL Replay,...)	nécessitent 0 point
1 chaîne SD (Standard Définition)	nécessite 1 point
1 chaîne HD (Haute Définition)	nécessite 2 points
1 chaîne SD regardée + 1 chaîne SD enregistrée	nécessitent 2 points
1 chaîne SD + une chaîne HD (Haute Définition) regardée ou enregistrée	nécessitent 3 points
1 chaîne HD regardée + 1 chaîne HD enregistrée	nécessitent 4 points

Exemples :
Vous avez 2 décodeurs (salon + chambre), votre ligne dispose de 3 points, configurez vos décodeurs de la façon suivante :

- 2 points pour le décodeur salon, 1 point pour le décodeur chambre

Vous avez 2 décodeurs (salon + chambre), votre ligne dispose de 4 points, configurez vos décodeurs de la façon suivante :

- 2 points pour le décodeur salon, 2 points pour le décodeur chambre
- Ou 3 points pour le décodeur salon, 1 point pour le décodeur chambre
- Ou 4 points pour le décodeur salon, 0 point pour le décodeur chambre (vous profitez alors uniquement des services multimédias tels que la VOD, RTL Replay, etc sur le décodeur chambre).

Configuration de vos décodeurs :

1. Pour connaître le nombre de points alloués à votre ligne :

Depuis le menu (bouton menu de votre télécommande), sélectionnez My TV (tapez ok)

MyTV
Configuration des décodeurs
Mise à jour des programmes
Informations
Gestion des bouquets
Configuration des décodeurs
Infos clients
'My TV' permet de configurer vos décodeurs, de vous abonner à des bouquets payants et de voir la configuration et vos abonnements actuels.
Login : 1640XXXX | Code d'activation : 675XXX
Décodeurs en service : 3
Capacité de la ligne : 3/3
Bouquets et services abonnés
Retour

Sélectionnez Informations

2. Décidez maintenant comment vous souhaitez répartir les points sur l'ensemble de vos décodeurs

3. Vous allez maintenant pouvoir procéder à la configuration de vos décodeurs (les uns après les autres, en commençant par le 1er décodeur installé) :

Depuis le menu My TV, sélectionnez Configuration des décodeurs (tapez OK)

Définissez le nombre de points que vous souhaitez attribuer au décodeur.
Cette opération est à renouveler sur chacun de vos décodeurs, dans la limite des points disponibles sur votre ligne.



Amateur de sensations fortes, fan de cinéma, supporter de foot, de sport en tout genre, ou encore passionné de nature, de culture, de musique et de programmes jeunesses… vous trouverez forcément de quoi vous ravir dans **l'un de nos nombreux bouquets thématiques.**

Contacts

Info **8002 8004**
Internet **www.post.lu**

POST LUXEMBOURG